

Lustro LED "ANDROMEDA" IP44

I. Instrukcja obsługi

Po rozpakowaniu lustra należy sprawdzić czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Zdejmij narożniki ochronne z lustra i sprawdź całą powierzchnię lustra.

Powierzchnia montażowa powinna być płaska. Nie należy montować lustra na powierzchniach wykonanych np. z kamienia ozdobnego i innych powierzchniach falistych itp., ponieważ po zawieszeniu mogą wystąpić naprężenia prowadzące do pęknięcia lustra.

Montaż tego produktu mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką. Należy zwrócić uwagę na minimalne odległości od prysznica, wanny, itp.

Przed instalacją zestawu lub innymi czynnościami obsługowymi należy koniecznie wyłączyć napięcie. Brak kostki zaciskowej IP44 w zestawie - do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej. Kostka zaciskowa musi posiadać obudowę zapewniającą stopień ochrony połączenia z siecią elektryczną nie mniejszy niż IP44, oraz aby możliwe było podłączenie żył przewodów bez specjalnego zakończenia o przekroju 0.75mm².

W przypadku uszkodzenia przewodów zasilających wymianę przeprowadzić może tylko producent, jego serwisant albo osoba o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia ryzyka.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem wyrobu lub zmianami konstrukcyjnymi.

Chronić elementy elektryczne przed działaniem wody, wilgoci i pyłów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z fachowcem.

Ten produkt można instalować na powierzchniach montażowych normalnie palnych.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić czy otwory nie będą w torze prowadzenia kabli podtynkowych.

Czyścić produkt wilgotną szmatką. Jeśli to konieczne, należy użyć łagodnego środka czyszczącego. Nie używać środków ściernych i rozpuszczalników.

Nie należy stosować ściemniaczy i innych regulatorów napięcia w torze zasilającym.

Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka.

Zestaw montażowy (kołki rozporowe) dołączony do zestawu przeznaczony jest dla montażu lustra na ścianach murowanych. Należy użyć innej metody montażu adekwatnej do charakteru powierzchni montażowej w przypadku powierzchni innych niż ściany murowane (np. wkręty to drewna o odpowiedniej średnicy celem zamontowania zawieszek w przypadku ścian z płyt drewnianych). Mocowanie musi być solidne i pewne.

II. Montaż (dla ścian murowanych)

1 a-b-c. Zmierz rozstaw otworów pod zawieszki w ramie lustra. Wykonaj otwory montażowe w powierzchni montażowej zachowując poziom i zmierzony rozstaw. Zamocuj zawieszki za pomocą kołków i wkrętów. **2.** Podłącz kabel zasilający do instalacji elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu stopnia ochrony co najmniej IP44. **3.** Zawieś lustro na zawieszkach. Włącz zasilanie.



Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony "pojemnik na śmieci") oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, lecz że powinien go dostarczyć do punktu utylizacji sprzętu elektrycznego.